

# ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Набор для стрижки 3 в 1  
EN-720

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника ENERGY станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.**

### **Меры безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и USB шнур в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте USB шнур для своевременного выявления возможных повреждений.
- **Внимание!** При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

## Описание прибора



### Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прибор работает от встроенного аккумулятора.

Перед первым использованием необходимо зарядить прибор в течение 2-х часов. Во время зарядки пользоваться прибором нельзя.

Подключите USB шнур к прибору, затем подключите к сети. Индикатор зарядки аккумулятора будет гореть красным цветом. При полном заряде индикатор загорится зеленым цветом.

После полной зарядки прибор работает до 90 минут.

### Работа

#### Насадка для стрижки волос

Прежде чем приступить к стрижке волос внимательно осмотрите прибор. Убедитесь, что между лезвиями нет масла. Удалите излишки масла.

Используйте прибор для стрижки только чистых и высушенных волос.

Тщательно расчешите волосы перед стрижкой.

В комплекте с прибором идет 3 насадки-гребня 1-3-5 мм. Номерам насадок соответствует разная длина стрижки волос. Выберите нужную насадку и установите ее на лезвия прибора. Для присоединения насадки, возьмите ее таким образом, чтобы зубцы смотрели вверх и аккуратно наденьте насадку на лезвия машинки до щелчка.

Включите прибор и проверьте, что лезвия работают легко.

Следите за тем, чтобы прибор оставался все время в наклонном положении к голове.

Стригите волосы небольшими прядями.

Не продвигайте прибор слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными.

Не отключайте прибор во время стрижки.

Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос.

Зубцы насадок должны быть направлены вверх и полностью прилегать к голове.

Чтобы снять насадку, потяните за фиксатор насадки вверх и аккуратно ее снимите с прибора.



### **ВАЖНО!**

**Не используйте этот прибор вблизи воды!**

### **Смазывание лезвий**

Чтобы лезвия всегда находились в хорошем состоянии, смазывайте их после 2-3 стрижек.

Не используйте масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или каким-либо другим растворителем, применение вышеуказанных средств, может оставить толстый слой масла, и привести к

поломке прибора.

### **Насадка триммер для носа и ушей**

Данная насадка предназначена для стрижки волос в носу и ушах. Установите насадку триммера на корпус прибора. Включите прибор. Осторожно состригите волосы в носу и ушах.

**ВАЖНО!** Включайте прибор, прежде чем поднести его к лицу.

### **Насадка бритва**

Данная насадка предназначена только для сухого бритья! Не допускается использование кремов, гелей или пен для бритья!

Установите насадку на корпус прибора и снимите защитную крышку с блока бреющих головок. Убедитесь, что блок бреющих головок зафиксирован правильно.

Включите прибор, для этого нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор начнет работу.

Начните бритье, слегка надавливая бритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос.

По окончании бритья отключите бритву.

**ВНИМАНИЕ!** При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора

**ВАЖНО!** Не обрабатывайте кожу кремами или иными косметическими средствами перед началом обработки. Кожа должна быть абсолютно сухой.

После окончания процедуры бритья, протрите кожу влажной салфеткой или промойте водой.

Легкими, массажными движениями нанесите успокаивающий крем на обработанный участок кожи.

### **Важная информация**

Используйте прибор только на чистой и сухой коже.

При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.

В целях соблюдения гигиенических норм, бритва предназначена для индивидуального использования.

### **Чистка**

Необходимо чистить прибор после каждого применения.

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Снимите насадку прибора и тщательно очистите лезвия щеткой. На лезвиях не должно быть волос.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

### **Хранение и транспортировка**

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### **Технические параметры**

Встроенный аккумулятор:

Li-ion 14500, 3,7 В, 600 мАч

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте)

Вход: 5 В, 1 А. Выход: 3,7 В.

Мощность: 3 Вт

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначена для стрижки волос и бритья в домашних условиях, работает от аккумулятора, заряжается от USB шнура.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

### **Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:**

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

### **Изготовитель:**

Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd / Вэньчжоу Притех Индастриал Ко., Лтд.

Адрес: No.103, Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China / No. 103, Хундянь Роуд Саус, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.

# ENERGY



Класс защиты от поражения электрическим током III